

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	SUZUKI スペース カスタム (MH53S)
------	-----------------------------

注意

- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
- 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
- エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
- 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	フロントハーフ スポイラー本体	1	⑤	タッピングビス 4×16	4
②	取付ステー	2	⑥	ゴムワッシャー t=2mm	4
③	トラスビス M6×15	4	⑦	エンブレム	1
④	フランジナット M6	4	⑧	アルミネット	1
			⑨	フィッティングモール (グレー) (黒)	1

別売 LEDデイライト8発セット

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	LEDデイライト	8	③	リング	8
②	デイライトストッパー	8	④	電源コード	2

取付方法

1

⑧ネットを内側に折込んでください。

<1>ネットの網目にピンを通して差し込む。
<2>ピンを折り曲げてネットを固定する。
<3>ネットの外周をダクトに沿って折り曲げる。

⑨フィッティングモール

裏面 表面

ピンを折り曲げてネットを固定する

①フロントスポイラー裏面

1. 図を参考にして、①フロントスポイラー裏面両サイド部に⑨フィッティングモールを貼ってください。

2. 図を参考にして、①フロントスポイラーに付属の⑧ネットを取り付けてください。

2 Ver. 2 LED付きの場合

マーキングする

①フロントスポイラーVer. 2

純正フロントバンパーをカットする

15mm 15mm 30mm

1. 車両からナンバープレートを外して下さい。

2. 図を参考にして、車両に①フロントハーフスポイラーをセットして、取付位置を確認してください。※ **4**【位置決め寸法】参照のこと

3. 図を参考にして、車両に①フロントハーフスポイラーのLEDの穴位置を車両バンパーにマーキングしてください。

4. 図を参考にして、車両から①フロントハーフスポイラーを外しマーキングした穴位置を中心に上下幅30mm、左右は15mmの寸法にてラインをつなげて、フロントバンパーをカットしてください。

3

隣どうしを接続する

●電源はお好みの位置に接続してください。
赤線：プラス+
黒線：マイナス-

1. ①フロントスポイラーに①LEDライトを前側から差し込み、裏面から③Oリング、②ライトストッパーの順に、①フロントスポイラーを挟み込むように確実に固定してください。
※コネクターが1本のLEDライトを端末にセットしてください。
2. 図を参考にして、①LEDライトの端子を隣どうしを接続してください。
片側の余った端子(メス)は④電源コードに接続してください。
3. 図を参考にして、④電源コードを挟み込んだり、垂れ下ったりしないように配線してください。

4

1. 図を参考にして、①フロントスポイラーを車両に仮セットし、図の寸法に合わせて位置決めし、フェンダー折り返し部の穴位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。(左右各2ヶ所)
2. ①フロントスポイラーを車両にセットして穴開けした部分を⑤タッピングビスにて仮固定してください。
※⑥ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要な枚数を使用してください。
3. 図を参考にして、①フロントスポイラー下面の②取付ステー取付位置の車両樹脂クリップを外して、②取付ステーを③トラスボルト、④フランジナットにて取り付け、①フロントスポイラー下面の穴位置を合わせて③トラスボルト、④フランジナットにて仮固定してください。
4. 仮固定してあった各ビス、ボルトナット類を締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。
5. ①フロントスポイラー中央の凹部に⑦エンブレムを貼ってください。

【△部断面図】

樹脂クリップを外す

【位置決め寸法】

①フロントハーフスポイラー

※車両とのすき間に合わせて枚数を調整する。

⑤ビス ⑥ゴムワッシャー ①スポイラー本体

ドリル 3.2mm

取り扱い上の注意事項

注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。