

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いついての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。  
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種 **PRIUS (50系)**

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
  - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
  - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
  - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	デイライトベース 本体 L/R	各 1	④	デイライトストッパー	10
②	LEDデイライト	10	⑤	Oリング	10
③	タッピングビス 4×12	4	⑥	電源コード	2

取付方法

**1**

①デイライトベース ④デイライトストッパー  
⑤Oリング

※前側から差し込む

②LEDデイライト ④デイライトストッパー  
⑤Oリング

デイライトの端子が1本の物を端末にセットする

隣どうしを接続する

⑥電源コードへ接続

●取付作業を始める前にデイライトの点灯テストを行ってください。

- ①デイライトベースに②LEDデイライトを前側から差し込み、裏面から⑤Oリング、④デイライトストッパーの順に、①デイライトベースを挟み込むように確実に固定してください。
- 図を参考にして、②LEDデイライトの端子を隣同士を接続してください。  
最後の端子は、⑥電源コードに接続してください。  
コネクタが1本の②LEDデイライトを端にして順番に隣同士を接続してください。

**2**

①デイライトベース

※フロントスポイラーダクト部に前側から差し込む

【フロントスポイラー裏面】

フロントスポイラー

①デイライトベース

下側の端末を合わせる

③ドリル 3.2mm マーキング

③タッピングビス

ドリル 3.2mm

ドリル 3.2mm

5mm

穴開けの際、デイライトの損傷を防ぐためドリルの先端から約5mmの箇所にガムテープ等でストッパーを作ってから作業してください

- 図を参考にして、フロントスポイラーの前側からダクト部に合わせて①デイライトベースを差し込んでください。
- 図を参考にして、フロントスポイラーのダクト部と①デイライトベースが均一になるように位置決めしてください。
- 図を参考にして、①デイライトベースの穴位置および任意の位置にドリル(3.2mm)にてフロントスポイラーのダクトと①デイライトベースを貫通する穴を開けてください。  
※この際、ドリルでデイライトをキズ付けないように十分に注意して作業してください。
- 図を参考にして、穴を開けた部分を③タッピングビスで締め過ぎに注意しながら固定してください。
- 取付が終了したら最後にガタツキ等が無いか確認してください。  
※ネット固定用ピンは、折り曲げてください。  
一部はハーネスの固定に使用できます。

●デイライトの電源コードを赤線はプラス、黒線はマイナス（アース）に接続してください。

HA150225